



Z.I des Ajeux - 72400 La Ferté-Bernard - France
Tél. : +33 (0)2 43 60 40 00 / Fax : +33 (0)2 43 60 40 09

 www.securlite.com

Produit, caractéristiques techniques et fonctionnalités



	L	L'
2 x LED	669	360
4 x LED	1277	700
5 x LED	1577	1000



Kit d'installation standard:

Passer câble **x2**
Attache pour suspension **x2**
Clip de fermeture **x6** (modèle 669) / **x8** (modèle 1277) / **x10** (modèle 1577)

Caractéristiques générales:

Tension nominale: **220 - 240V AC - 50 / 60 Hz**
Plage de tension d'entrée: **198V - 264V AC**
Classe de protection: **I**
Indice de protection: **IP65**
Indice de résistance aux chocs mécaniques: **IK08 / 05j** (modèle 669)
IK10 / 20j (modèles 1277 - 1577)

Source lumineuse: Modules LEDs.

Puissance(s): Se reporter à l'étiquette produit

Référence(s): Se reporter à l'étiquette produit



- Réf. générique: **78xxx00** sans détection (se reporter à cette notice)
- Réf. avec terminaison optionnelle (se reporter à la notice complémentaire) :
 - **78xxx21** gradable DALI + switch dimming + préavis de veille
 - **78xxx10** avec détection : « luminaire indépendant » (2 x LED uniquement)
 - **78xxx12** avec détection Pro
 - **78xxx16** avec détection Pro + radio pilotage

Autre(s) référence(s) avec option(s):

- Se reporter aux notices complémentaires.

Conditions d'utilisation

		
LED	--	OK



Montage / Installation



Le montage et l'installation doit être fait par un installateur professionnel en respectant les normes d'installation en vigueur.




Couper l'alimentation avant la pose et le branchement.



Attention, risque de chocs ESD sur les LEDs.

Ouverture / préparation du luminaire:





A – Déposer le diffuseur.

B – Afin de démonter la platine, appuyer sur les clips de maintien de platine de part et d'autre du luminaire.

C – Récupérer le kit de fixation.

Montage / Installation (suite)

Raccordement électrique (Réf. générique 78xxx00):



Repiquage Max. : 16A

Afin de garantir l'étanchéité du luminaire l'utilisation des presse-étoupes est impérative.

Utiliser un câble de type U1000R2V 1.5mm² (préconisé pour le respect de l'étanchéité).


Le câble devra être dénudé selon schémas. Respecter la polarité.

- Pour autres cas, se reporter aux notices particulières pour raccordement et repiquage.




pour référence 78429410 : utilisation en luminaire indépendant uniquement.

Fixation :



Pour la fixation du luminaire, utiliser des chevilles adaptées au type de paroi pour avoir une résistance optimale à l'arrachement. Les vis et chevilles ne sont pas fournies avec le luminaire.

Fermeture du luminaire :




Entretien

L'entretien du luminaire se limite à un nettoyage du diffuseur pour une bonne luminosité, nettoyer le diffuseur (luminaire fermé) avec un chiffon humide ou à l'eau savonneuse.



NE PAS UTILISER DE DETERGENT

Maintenance



La source lumineuse et l'appareillage contenus dans ce luminaire ne doivent être remplacés que par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification équivalente.

Recyclabilité




- Toutes les pièces plastiques ou métalliques peuvent être démontées et recyclées dans une filière adaptée.
- Tous les composants électroniques tels que le circuit LED, l'alimentation, etc ... peuvent être démontés et recyclés dans une filière adaptée.


Z.I des Ajeux - 72400 La Ferté-Bernard - France
Tél. : +33 (0)2 43 60 40 00 / Fax : +33 (0)2 43 60 40 09

 www.securlite.com

Product technical characteristics and features



	L	L'
2 x LED	669	360
4 x LED	1277	700
5 x LED	1577	1000



Standard installation kit:

Cable gland **x2**
Suspension device **x2**
Anti-vandal snap shut **x6** (669 size) / **x8** (1277 size) / **x10** (1577 size)

General characteristics:

Nominal voltage: **220 - 240V AC - 50 / 60 Hz**
Input voltage range: **198V - 264V AC**
Protection class: **I**
Protection rating: **IP65**
Mechanical impact resistance rating: **IK08 / 05j** (669 size)
IK10 / 20j (1277 - 1577 size)

Light source: LED modules.

Power(s): as per label product.

Reference(s): as per label product.



- Standard reference: 78xxx**00** no detection (see this instruction)
- Options regarding the end of product's reference (see specific instructions):
 - 78xxx**21** DALI dimmable + switch dimming + standby warning with detection : "Independent luminaire" (2 x LED only)
 - 78xxx**10** with detection : "Independent luminaire" (2 x LED only)
 - 78xxx**12** with Pro detection
 - 78xxx**16** with Pro detection + radio control

Other reference(s) with option(s):

- See specific instructions.

Conditions of use

		
LED	-	OK



Mounting / Installation



Fitting & installation must be carried out by a professional installer in accordance with current installation standards.




Isolate the power before fitting and connecting up.



Warning! Versions using LEDs are susceptible to ESD (electrostatic discharge).

Opening the luminaire :





A – Remove the diffuser.

B – To remove the gear tray, press the retaining clips on either side of the gear tray.

C – Get back the fixation kit.

Mounting / Installation

Electrical connection (Standard reference 78xxxx00):



In order to ensure the luminaire is sealed, it is vital to use the cable glands.

Use 1.5 mm² U1000R2V type cable (recommended to maintain sealing).

The cable must be prepared as per the diagrams.


- For other cases, refer to the specific instructions for connection and splitting off.

Max. splitting feed : 16 A




for reference **78429410** : use in independent luminaire only.

Fixing :



For mounting the luminaire, use fixing plugs suitable for the type of substrate, in order to achieve optimum rip-out resistance. The screws and plugs are not supplied with the luminaire.

Closing the luminaire:




Cleaning

Cleaning of the luminaire is limited to cleaning the diffuser for proper light output. Clean the diffuser (with the luminaire closed) using a damp cloth or with soapy water.



DO NOT USE DETERGENT

Maintenance



The light source and the control gear contained in this luminaire must only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

Recyclability



- All the plastic or metal components can be dismantled and recycled via appropriate facilities.
- All the electronic components such as the LED circuit, power supply, etc. can be dismantled and recycled via appropriate facilities.